

APM32F103VBT6_电源

上电后，芯片不启动

【FAQ】

芯片型号	APM32F103VBT6
问题类型/涉及模块	电源
简要描述	上电后，芯片不启动
原因分析	VDD 和 VDDA 不同源，VDDA 要滞后一点时间，导致 VDDDA 域的 PLL 并未配置启动成功。
解决方案	1.加快 VDDA 上电时间 2.软件加入延时，使电源同步后再执行代码

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。