

使用说明书

APM32F103ZE MINI

版本：V1.1

1. 性能特点

- 32 位 Arm[®] Cortex[®]-M3 内核
- 工作主频：96MHz
- Flash：512KB
- SRAM：128KB

2. 板上资源

- USB: 1 (Type B)
- JTAG/SWD: 1
- LED: 2
- KEY: 2
- RESET KEY: 1
- GPIO: 108
- USART: 1 (可通过跳帽选择 USART1 或 USART2)

3. 开始

1. 确保 J6、J7、J8、J9、J10、J15 跳帽都已连接
2. 使用 USB Type B 线连接开发板上的 USB 到 PC，并给开发板供电
3. 使用 JTAG/SWD 接口连接仿真器进行 MCU 烧录调试


4. 系统需求

- Windows OS (7/8/10)

5. 开发工具

- Keil: MDK-ARM

6. 外观



7. 原理图

参考《APM32F103ZE MINIBOARD V1.0 PDF》