

# APM32F003F6P6\_GPIO

## 如何判断是 PC4 或 PC5 或 PC6 触发的中断

### 【FAQ】

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 芯片型号      | APM32F003F6P6                           |
| 问题类型/涉及模块 | GPIO                                    |
| 简要描述      | 设置下降沿触发, 是否有办法区分是 PC4、PC5 还是 PC6 触发的中断? |
| 原因分析      | /                                       |
| 解决方案      | 可以在中断函数里面去读取 IO 口的状态来判断。                |

**【修订历史】**

| 日期        | 版本   | 修改记录 |
|-----------|------|------|
| 2022.5.24 | V1.0 | 新建   |

**权责说明**

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。