

APM32F103VCT6_GPIO

未使用的 IO 如何配置

【FAQ】

芯片型号	APM32F103VCT6
问题类型/涉及模块	GPIO
简要描述	未使用的 IO 口是否需要硬件外部上拉或软件配置成输出、上拉输入模式?
原因分析	/
解决方案	不需要, 对于不使用的 IO 口建议配置成模拟输入模式防止漏电流。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.5.24	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。